

## MOBAIR 2010 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

### ASENNUS

#### Laitteen Sijoituspaikka

Laite asennetaan kuivaan lämmitettyyn huonetilaan, sijoitus mahdollisimman ylös mieluummin ulkoseinälle. Varmista, että huoneesta tai huoneistoista on järjestetty ilmanpoisto, koska ulkoilman sisään virtaus perustuu alipaineeseen.

#### Ulkoilmareikä

Poraa ulkoilmaputkelle Ø100 mm reikä. Reiän tulee olla hieman ulospäin kalteva. Asenna ulkoilmaputki ja ulkosäleikkö paikoilleen. Tiivistä putki seinärakenteeseen.

#### Laitteen Kiinnitys

Kiinnitä asennuskehys reiän päälle. Paina laite kiinni asennuskehukseen, jolloin se tiivistyy seinäpintaa vasten.

### KÄYTTÖ

#### Käynnistäminen

Lämmitin kytkeytyy toimintaan, kun liität verkkojohdon pistorasiaan. Lämmitintä suositellaan pidettäväksi päällä vain silloin, kun huoneessa oleskellaan ja ulkoilman sisään virtaus aiheuttaa vetoa eli ulkolämpötila on esim. alle +5°C.

#### Ohivirtausaukko

Ota verkkojohto irti pistorasiasta ja laite alas seinältä. Irrota suodatin. Lämmityselementin yläpuolella on säädettävä ohivirtausaukko. Aukko voi olla osittain tai kokonaan auki, kun ulkolämpötila on yli -10°C. Sääto tapahtuu kiertämällä vuoronperään läpän ruuveja. Aukon ollessa auki, ilmamäärä kasvaa ja energiankulutus on alhaisempi.

#### Suodattimen Vaihto

Ota verkkojohto irti pistorasiasta ja laite alas seinältä. Suodatin vedetään ulos laitteesta. Paina uusi suodatin laitteeseen, tarkasta että tiiviste pysyy urassaan. Suodatin vaihdetaan yleensä 2 kertaa vuodessa.